AucSale

Siroca ホームベーカリー

SHB-212 取扱説明書



このたびは siroca ホームベーカリー SHB-212 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しく使用していただくために、 お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みに なり十分に理解してください。

お読みになったあとは、手元に置いてご使用ください。

※ 本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

もくじ

◆ 安全上のご注意

10
<i>(</i>)
•
•
76
**
M=
1F
72

	タイマーのヒット万法 p.21
	パン作りコースのレシピ ····· p.22
	基本の生地の作りかたp.24
•	生地作りコースのレシピ p.26
•	独立コースを使うp.29
Ξ	
	グルメコーフでの作りかた n30

↑ パン作りのポイント p.12◆ 基本の食パンの作りかた p.13◆ 基本の米粉パンの作りかた... p.18

15
•
isi
KA.
91
TF

◆ お手入れについてp.33
◆ パン作りの Q&Ap.34
◆ 故障かなと思ったら p.38
◆ 仕様p.38
◆ アフターサービスと保証書… p.39

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただ くために重要な内容を記載しています。ご使用になる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

●表示の説明



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容です。



取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が 発生することが想定される内容です。

●図記号の説明





((人)(後)(後)(後)): 禁止(してはいけない内容)を示します。







絶対に分解したり修理や改造を行わない

発火・感電・けがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターに ご相談ください。



蒸気口に手を近づけない

やけどをする恐れがあります。特に乳幼児には触れさせない ようにご注意ください。



子どもだけで使わせたり、子どもの手の届くと ころで使わない

やけど・感電・ケガをする恐れがあります。



水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を 停止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ 感電・漏電・ショート・ケガなどの恐れがあります。

<異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、 損傷している
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭 いにおいがする

など

上記のような場合は、すぐに使用を停止し、電源プラグを コンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サ ポートセンターに点検・修理を依頼してください。

定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する

電源は交流 100V のコンセントを使用する

電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因に

部が異常発熱して発火することがあります。

火災・感電の原因になります。

なります。

たこ足配線などで他の器具と併用すると、分岐コンセント

◆ 電源コード・電源プラグについて ◆



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・ケガをする恐れがあります。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し 込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことは しない


電源コードや電源プラグを以下のような状態で使用すると、 感電・ショート・火災の原因になります。

傷つける、加工する、無理に曲げる、熱器具に近づけ る、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず に必ず電源プラグを持って引き抜く

プラグを抜く 感電やショートによる発火を防ぎます。





部品の取り付け・取り外し・お手入れする時は 必ず電源プラグをコンセントから抜く

ブラグを抜く やけど・感電・ケガをする恐れがあります。





◆ ガラス窓に関する注意事項 ◆



割れ防止のため以下のような使用はしない

- ・局部的に熱を加えない
- ・直火をあてない
- ・落としたり、強い衝撃を与えない
- 急激に冷やさない
- 傷をつけない(みかき粉・金属タワシなどでお手入れしない)



取り扱いについて

- ・フタに割れや欠け、ヒビなどが発生したらすぐに使用を 中止し、弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ・破損した場合、破片が細片となって激しく飛散すること がありますのでご注意ください。
- ・万が一ガラスが破損した場合は、取り除く時に手を切ら ないようにご注意ください。

◆ 設置に関する注意事項 ◆



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用

火災の原因になります。以下のような物の上では使用し ないでください。

じゅうたん、ふとん、畳、テーブルクロス、プラスチックの 置台 など

※ 焼き上げ後のパンケースの置き場所にも注意してください。

熟により、テーブルクロスなどを焦かすことがあります。



不安定な所に置いて使用しない

動作中の振動により本体が落ちたりして、けがや故障など の原因になります。以下のような台の上では使用しないで ください。

ぐらついた台、すべりやすい台、粉や油の付いた台 など



屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れ のある場所には置かない

ショート・感電の恐れがあります。



壁や家具の近くで使用しない、壁に押し付けな

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になり ます。壁や家具などからは、5cm以上離してください。



火気や湿気の多いところでは使用しない 本体が変形する原因になります。

運転中に本体を移動しない ケガの原因になります。



テーブルクロス・カーテンなどをかけない 火災の原因になります。



仰向け、横倒し、逆さまにしない 変形や故障の原因になります。





込まない 内部温度が上昇し、火災の原因となります。



使用中や使用後しばらくは、高温部(本体・ パンケース・庫内・フタなど)に直接触れない

押入れや本箱など風通しの悪い場所に押し



高温のため、やけどの原因になります。



お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



運転中はフタにふきんをかけない 故障やフタの変形の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 外出するときや長期間使用しないときは、電源プラグを抜い ていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電

火災の原因になります。

使用上のご注意



この取扱説明書に記載している調理以外に 使用しない

みそ・甘酒・ヨーグルトなどは作れません。





パンを取り出す時は必ずミトンをはめる

焼き上がり後のパンケース・庫内・フタの内側などは、非常に 高温になっています。直接触れると、やけどの原因になります。

各部の名称と使いかた

本 体





操作パネル



- 液晶ディスプレイ-

以下の内容が表示されます。

- ・中央: 選択している「メニュー」番号と 「出来上がりまで」の時間が表示 されます。
- 上部:選択しているパンのサイズ (1斤・ 1.5 斤・2 斤) の下部に「➡」が表示されます。
- 下部:選択している焼き色(うすい・ふつう・こい)の上部に「→」が表示されます。
- ・左右:現在の工程(加熱・こねる・ねかす・発酵・焼く・保温・終了)の横に「むり)が表示されます。
 タイマー待機中は「タイマー」の横に「むか表示されます。

ノーユーハメン・

メニューを選択するときに押 します。押すごとに、メニュー 番号が「1」~「13」の順番に 変わります。



スタート/ストップボタン

運転をスタートするとき、または運転・保温を中止するときに押します。

※ 運転や保温を中止する場合は、2 秒 以上押し続けてください。

- サイズボタン·

パンのサイズを選択するときに押します (メニュー「1」~「6」のみ)。

選択しているパンのサイズは液晶ディスプレイ上部に「━」で表示されます。 各メニューの初期状態は「1 斤」です。 ボタンを押すごとに「1.5 斤→2 斤→1 斤」



▲ タイマー設定ボタン・

タイマーをセットするときに押します。
(A): 押すごとに、10分ずつ進みます。

●:押すごとに、10分ずつ戻ります。

※ メニュー「11」~「13」の場合は、 所要時間を1分単位で設定します。



- 焼き色ボタンー

パンの焼き色を選択するときに押します (メニュー「1」~「6」のみ)。

選択している焼き色は、液晶ディスプレイ 下部に「一」で表示されます。

各メニューの初期状態は「ふつう」です。 ボタンを押すごとに「こい→うすい→ふつう」 の順番に「→」か移動します。



◆付属品◆

計量カップ・・・1 個 (水などの液体をはかります)

粉類・バターなどの材料は、0.1g 単位のはかりを使用してはかる ことをおすすめします。

ではあります。 付属の計量カップは液体の計量 用のため、0.1g 単位での正確な 計量はできません。




計量スプーン・・・1個(ドライイースト・砂糖・塩などをはかります)

くすりきり 1 杯の目安>


	大	<i>!</i>]\
砂糖	10g	3g
スキムミルク	8g	3g
塩	19g	5g
ドライイースト	20g	3g

※ 市販の計量スプーンとは容量が異なります。



羽根取り棒・・・1 本

(パンや生地の中に埋まったパン羽根を 取り出すときに使用します)



(出来上がり後のパンケースを本体から 取り出すときに使用します)



基本の材料と道具

材料について

パン作りに必要な材料とその特長について説明します。 材料は正確に計量し、パンケースに①、②、③の順で入れてください。

◆水

他の材料を溶かして合わせる役目をしたり、小麦粉のタン パク質をグルテンに変えるのに欠かせません。

使用する水は水道水で問題ありません。硬度の高いミネラ ルウォーターを使用すると、生地が固く締まってしまった り、発酵が遅れることがあります。

<水温について>

パン作りでは温度は重要で、特に水温はパンの出来上がり に大きく影響します。季節や室温に応じて、水温を調整し てください。

· 室温が低い(10°C以下)場合:水温20°C ・室温が高い(25℃以上)場合:水温5℃

◆卵

生地をやわらかく、風味を豊かにし、色つやをよくし ます。リッチな味わいのパンには欠かせません。 パンの老化を防ぐ効果もあります。

<卵を加えて作る場合>

計量カップに卵を割り入れ、その中に水を加えて、 「卵十水の分量=本来の水の分量」になるように計量 します(卵の分量だけ水を減らすことになります)。

- ※ 卵 1 個の分量は約 15~20ml です (卵のサイズによ
- 例) 水 180ml の配合で卵 1 個 (15ml) を加える場合 卵 1 個十水 165ml

◆小麦粉

小麦粉は、タンパク質(グルテン)の質と量によって主に 3 つに分類され、タンパク質の多い順に強力粉・中力粉・ 薄力粉となります。パン作りには、主に「強力粉」を使い ます。

小麦粉は水分を加えてこねるとタンパク質がグルテンと いう組織を形成します。その中にイースト菌による炭酸ガ スを包み込むことで、パンがふくらみます。

<国産小麦粉について>

国産の小麦で作った小麦粉は、タンパク質の量が異なるた め、ふくらみが悪くなることがあります。

◆全粒粉

小麦をふすまごとひいた粉です。食物繊維やビタミン B 群などを豊富に含むふすまや胚芽がそのまま残っていま す。独特の香りとほのかな酸味、コクがあります。

- ※保存するときは密封容器に入れ、高温・多湿・直射日光を避けて冷暗所に置いてください。なるべく早めに使い切るようにし てください。

※ 粉類はふるう必要はありません。

◆砂糖

上白糖・グラニュー糖・はちみつ・黒砂糖などがあります。 パンの風味や色づきをよくし、固くなるのを防ぎます。ま た、イーストの栄養源として発酵を助ける働きがありま す。

砂糖の分量を増やすと焼き色は濃いめになります。減らす と焼き色は薄めになり、焼き上がりの高さが少し低くなる ことがあります。

※砂糖を入れすぎると、イーストの発酵を抑えることになる ので注意してください。

◆ライ麦粉

ライ麦という種類の小麦をひいた粉です。色は黒っぽ く、ほんのりとした酸味があります。ライ麦はグルテ ンを形成しないため、ふくらみが悪くずっしりとした 仕上がりになります。

うるち米・もち米を粉にしたものの総称を米粉といい ますが、パン作りには、主にうるち米を粉にしたもの を使います。もっちり、しっとりした食感に仕上がり ます。米粉は水分含量が多いため、小麦粉に比べて力 ロリーが低くなります。また、主原料が米のため、小 麦パンよりも栄養価も高くなります。

- ※ 米粉にはグルテンが含まれていないため、パンをふくらま せるために小麦グルテンを加えます。あらかじめグルテン を混合した製パン用米粉をご使用ください。
- ※ 米粉は、福盛シトギミックス 20 A をおすすめします。

◆塩(食塩)

塩は、グルテンを安定させ生地をひきしめます。また、 発酵しすぎを抑える役目もあります。

塩を加えなくてもパンを作ることはできますが、歯ご たえのない仕上がりになります。

- ※ イーストの働きをコントロールするため、入れすぎな いようにしてください。
- ※ 材料を入れるときは、塩がイーストに直接触れないよ うに注意してください。

◆乳製品

スキムミルク・牛乳のことで、通常はスキムミルクを使用 します。牛乳を入れることもできます。

パンの色・光沢・風味をよくし、栄養価を高めます。

<スキムミルクを牛乳に変える場合>

以下の分量を目安としてスキムミルクを牛乳に置きかえ、

その分、水の量を減らしてください。

スキムミルク・大スプーン1 = 牛乳 70ml

※牛乳を使う場合は、必ず一度沸騰させ、冷ましてから お使いください。

◆油脂

油脂には、バター・ショートニング・マーガリンなど があります。パン作りには「食塩不使用」のものをお すすめします。

油脂は、生地が固くなるのを防いでしっとりさせるほ か、パンの風味や光沢をよくし、ふくらみを助けます。

- ※ レシピ集に「バター」と記載がある場合、特に指定が ない限りは「食塩不使用」のものをお使いください。
- ※ バターは室温に戻してやわらかくしてからお使いくだ さい。ただし、溶かしたバターを使用するとふくらま なくなるので注意してください。

◆イースト

イーストは、糖類と水と適度な温度を与えることで炭酸ガスを作り、パンをふくらませる酵母菌の一種です。 ホームベーカリーでは、予備発酵が不要なインスタントドライイーストをお使いください(生イースト・予備発酵 が必要なドライイーストは使用できません)。

※保存するときは必ず密閉し、冷蔵庫または冷凍庫に入れてください。なるべく早めに使い切るようにしてください。

以下の材料をお好みで基本の材料に加えることで、さまざまな味のバリエーションが楽しめます。

◆ドライフルーツ

レーズン・プルーンなど

<加える量>粉の重さの約30%が目安 <準備>約5mm 角に刻んで入れてください。 ※種がある場合は、種を取り除いてから入れてください。故障の原因となります。

◆ナッツ類

クルミ・カシューナッツなど

<加える量>粉の重さの約30%が目安 <準備>約5mm 角に刻んで入れてください。

※硬く大きなものは、パンケースやパン羽根のフッ素樹脂加工を傷つけますのでご注意ください。 <加える量>粉の重さの約20~30%が目安 <準備>約5mm 角に刻んで入れてください。

◆野菜類

※野菜には水分が含まれているので、水の量を減らしてください。

◆牛乳・ジュース

<加える量>加える量だけ水の量を減らします。

道具について

パンを作るときに必要な道具、あると便利な道具を紹介します。


















網(脚付き)
























パン切りナイフ



パン作りの流れ

準 備 本体の操作


ホームベーカリー

パン作りコース

材料を入れてスタートしたら、ホームペーカリーが 「こね〜焼き上げ」までを 自動で行います。

生地作りコース


ホームペーカリーで生地作り(こね~一次発酵)までを行います。 出来上がった生地をお好みの形に成形し、オーブンなどで焼くときに使用します。



独立コース


「こね」「発酵」「焼き」の 工程を、単独で使用できま

必要な工程のみをホーム ベーカリーで行うことで、 さまざまなパリエーショ ンのパンが作れます。





グルメコース

ホームベーカリーを使用 して、「もち」「ジャム」が 作れます。



の工程





メニューのご紹介

	メニュー 所要時間の目安	使える機能				
		焼き色選択	タイマー	具入れ	保温	
	メニュー1 (食パン) 約4時間35分※1	0	0	〇 <mark>※1</mark> (約46分後)	(60 分)	
15	メニュー2 (スウィートパン) 約4時間47分*1	0	X *2	〇 ※1 (約 68 分後)	(60 55)	
バン作りコース	メニュー3 (フランスパン風) 約6時間06分※1	0	0		(60 53)	
ゴース	メニュー4 (全粒粉パン) 約4時間51分**1	0	0	〇 ^{※1} (約63分後)	O (60 分)	
	メニュー5(米粉パン(グルテン入り) 約2時間35分※1	0	0	O ^{※1} (約50分後)	(60 53)	
	メニュー6 (早焼きパン) 約2時間53分*1	0	0	O^{※1} (約23分後)	(60 53)	
グルメコース	メニュー7 (もちつき) 1 時間 15分	-	-	_	_	
コース	メニュー8 (ジャム) 1 時間 15 分	_	-	_		
生地作	メニュー9 (パン生地) 1 時間 55 分	-	X *2		-	
生地作りコース	メニュー10 (ピザ生地) 1 時間 25 分		0			
独立コース	メニュー11 (こねる) 5分~25分	-	A *3	_	-	
	メニュー12 (焼く) 10分~1 時間30分	_	A *3		***************************************	
•	メニュー13 (発酵) 5分~1 時間50分		A *3			

※1:初期状態(パンのサイズ「1斤」・焼き色「ふつう」)の場合の時間です。選択したパンのサイズ・焼き色によって、 所要時間・具入れ時間は異なります。

※2:材料に卵を使用するメニューのため、タイマーは使用しないでください。タイマー待機中に腐敗する恐れがあります。

※3:タイマーではなく、所要時間を1分単位で設定します。※4:「こね → ねかし」の工程を3回繰り返します。

ホームベーカリーの工 程	参照ページ
こね **4	p.13~17 p.22
□ こね ※4	p.13~17 p.22
こね **4	p.13~17 p.23
温め》こね *4 》 わかし *4 》 こね 》 発酵・ガス抜き 》 発酵・成形 》 発酵 焼き	p.13~17 p.23
こね ※4	p.18~20 p.23
こね ねかし こね 発酵・ガス抜き 発酵・成形 発酵 焼き	p.13~17 p.23
加熱) つき	p.30 p.31
攪拌》加熱	p.30 p.32
こね ねかし こね かかし こね	p.24~25 p.26~27
こね)ねかし) こね) 発酵	p.24~25 p.28
Tale	p.29
焼き	p.29
発酵	p.29

~パンを作る~

焼き上がりまで自動でできる食パンやソフトパン、生地を成形したロールパンやメロンパンなど、 ホームベーカリーを使って、いろいろなパン作りをお楽しみください。

パン作りのポイント

パンはいつもどおり焼いていても、ふくらみ具合や焼き色、形が変わることがあります。うまくパンを焼くためのポイントをいくつかご紹介します。参考にしてください。

~材料は新鮮なものを使う~

- ●材料は製造年月日の新しいものを選んでください。
- ●開封後は、できるだけ早めに使いきるようにしてください。

~材料は適切に保存する~

- ●粉類は密封容器に入れ、高温・多温・直射日光を避けて冷暗所に置いてください。
- ●イーストは密閉し、冷蔵庫または冷凍庫に入れてください。

~材料の計量は正確に~

- ●粉類は、必ずはかりを使用して計量してください。付属の計量カップでははからないでください。液体用のため、正確にはかることができません。
- ●粉類は、0.1g 単位ではかることができるはかりで計量 することをおすすめします。
- ●付属の計量スプーンではかるときは、すりきりではかってください。材料を押し込んだりすると、正確な量がはかれません。

~水温は季節や室温によって調節~

- ●夏場など室温が高い場合(25°C以上)は、5°C程度に冷 やした水を使用してください(冷蔵庫で冷やしておい たり、氷を入れておくなど)
- ●冬場など室温が低い場合(10℃以下)は、20℃程度に 温めた水を使用してください。

~焼き上がったらすぐに取り出す~

- ●パンが焼き上がったら、できるだけ早くパンケースから取り出して、網などの上においてあら熱をとってください。すぐに取り出さないと、側面がへこんだり、皮が厚くなったり、焼き色が濃くなったりすることがあります。
 - ※焼き上がり後のパンケースは、高温になっています。必ずミトンをはめて、やけどに注意してください。
- 焼き上がり直後のパンは切りにくく、キメがつぶれてしまうことがあります。あら熱をとってから切ってください。

~焼き上がったパンの保存について~

- ●パンをすぐに食べきれない場合は、ビニール袋などに入れて乾燥を防いでください。
- ●パンや生地は、冷凍保存できます。
- ・食パン

スライスして、1 枚ずつラップに包んでから冷凍します。 おいしくいただくには、できるだけ焼きたてのうちに 冷凍することをおすすめします。

- パン生地
 - 成形・発酵後の生地を取り出し、ラップをかけて冷凍し、 凍ったらビニール袋に入れます。 焼くときは30~35℃で解凍し、溶き卵を塗って焼きます。
- ピザ生地
 生地を伸ばしてからラップに包んで冷凍します。
 焼くときは凍った状態でトッピングの具をのせて焼きます。

≪パン作りコース≫

基本の食パンの作りかた

パン作りコース(メニュー「1」~「4」および「6」)での共通の作りかたについて説明します。

◆ メニュー「5 (米粉パン)」については、p.18「基本の米粉パンの作りかた」をご覧ください。

作りかた

1. 材料を用意する

作りたいパンの種類とサイズに合わせて、必要な材料を正確に計量します。

- ♠ 各メニューにおける配合については、p.22~23「パン作りコースのレシピ」をご覧ください。
 - ※ 粉類・バターなどの材料は、0.1g 単位のはかりを使用してはかることをおすすめします。 付属の計量カップは液体の計量用のため、0.1g 単位での正確な計量はできません。

2. 本体からパンケースを取り出す






パンケースのハンドルを持ち、左方向に回します。



パンケースを引き上げます。

3. パンケースにパン羽根を取り付ける



羽根取付け軸とパン羽根の穴の形を合わせて、パン羽根を差し込みます。

- ※パン羽根が浮き上がっていると、パンができません。
- ※ 羽根取付け軸およびパン羽根の穴にパン生地などが付いた場合は、 パン生地を取り除いてから差し込んでください。

4. パンケースに材料を入れる




パンケースに水を入れます。 ※室温が25℃以上の場合は、約5℃ の冷水を使用してください。

※ 室温が 10℃以下の場合は、約 20℃の 水を使用してください。



ドライイースト以外の材料 (強力粉・塩・砂糖・スキムミルク・バターなど)を入れます。



粉の中央をくぼませ、その中に ドライイーストを入れます。 ※ドライイーストが水に触れ ないようにしてください。

5. パンケースを本体にセットする



パンケースを本体に入れます。 ※本体に対して少し斜めに入れます。



右方向に回して、固定します。

6. フタを閉じ、電源プラグをコンセントに差し込む



本体のフタを閉じ、電源プラグを持ってコンセントに差し込みます。

※フタは必ず閉じてください。

電源が入ると「ピー」とブザーが鳴り、液晶ディスプレイに初期状態が表示されます。



7. を押して、メニュー「1」~「4」、または「6」を選ぶ



作りたい生地に合わせてメニューを選びます。 (初期状態は「1(食パン)」)

- を押すごとに、「1」~「13」の順にメニュー番号が 切り替わります。
 - ◆ メニュー「5 (米粉パン(グルテン入り))」については、 p.18「基本の米粉パンの作りかた」をご覧ください。


8. ジを押して、パンのサイズを選ぶ



希望のパンのサイズを「1 斤」「1.5 斤」「2 斤」から選びます。(初期状態は「1 斤」)

- を押すごとに、パンのサイズを示す「→」が「1.5 斤 → 2 斤 → 1 斤」の順に移動します。
 - ※選択したパンのサイズに対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

9. 焼き色を選ぶ



希望の焼き色を「うすい」「ふつう」「こい」から選びます。 (初期状態は「ふつう」)

- を押すごとに、焼き色を示す「━」が
- 「こい → うすい → ふつう」の順に移動します。
 - ※選択した焼き色に対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

タイマー機能について

タイマー機能を使用して、出来上がりまでの時間を指定してパンを作ることができます。

● タイマーのセットについては、p.21「タイマーのセット方法」をご覧ください。

10. ② を押して、スタートする



「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。

※ 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が1分単位で減っていきます。



~ パン作り スタート ~

ホームベーカリーがパン作りをスタートします! 出来上がり時間が「0:00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。 「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

くドライフルーツやナッツなどの具を入れる場合>

メニューによっては、こね工程の途中で「ピーピー」とブザーが鳴り、具を入れるタイミングをお知らせします。 ドライフルーツやナッツなどの具を入れたパンを作りたい場合は、具入れブザーが鳴ったらすぐにフタを開け、お好みの具を入れてください。

- ※ 具入れブザーが鳴ったらすぐに具を入れてください。しばらく経ってから入れると、うまく混ざらない 場合があります。また、具を入れ終わったら、必ずフタを閉めてください。
- ※ ブザーが鳴ったとき以外はフタを開けないでください。庫内の温度が下がり、うまくふくらまない原因となります。
- ※ スタートから具入れブザーが鳴るまでの時間は、メニュー・サイズ・焼き色によって異なります。

 ◆ メニューごとの目安時間については、p.10「メニューのご紹介」をご覧ください。

11. 出来上がりブザーが鳴ったら、 きょうを 2 秒以上押す



出来上がりまでの時間が「0:00」になると、 「ピーピー」とブザーが鳴り、運転が終了します。

※ 液晶ディスプレイの表示が初期状態に戻ります。

保温機能について

パンが焼き上がってもすぐに取り出せないときのために、出来上がりブザーが鳴ってから 60 分間は 自動的に保温状態となります。



<保温時の表示>

- ・液晶ディスプレイ右下の「保温」の横に「▶」が表示される
- ・時間は「0:00」のままで「:」が点滅する


※ 保温をすると焼き色が濃くなりますので、なるべく早めにパンを取り出すようにしてください。

※パンケースを取り出す際は、必ず (デッ)を2 秒以上押して運転を終了してください。 (デッ)を押して終了しないと、パンケースを取り出しても焼き上がり後 60 分間は保温状態が続きますのでご注意ください。


12. パンを取り出す



ミトンをはめた手でパンケースの ハンドルを持ち、左方向に回して、 パンケースを引き上げます。



パンケースとハンドルを押さえて 逆さに持ち、上下に数回振って パンを取り出します。



焼き上がり直後のパンはやわらかく切りにくいため、脚付きの網などの上で10分~20分位あら熱をとってから切ってください。

◆正しいパンの切り方については p.35 をご覧ください。

●パンケースからうまくパンを取り出せないときは… パンケース底面の駆動部を少し動かすと、パンが取り出しやす くなります。



※ 回しすぎるとパンに大きな 穴が開くので注意

●パン羽根がパンの内部に埋まっているときは… パンを切る前に付属の羽根取り棒などを使って取り出してく ださい。なお、パン羽根は熱くなっていますので冷めてから行っ てください。




●パンを取り出したあとは… パンケース内にパン羽根が浸るくらいまでぬるま湯を入れておくと、お手入れがしやすくなります。

むまうれの詳細は p.33「お手入れについて」をご覧ください。

- ◆ パンケースや庫内は高温になっています。 必ずミトンなどを使い、直接素手で触れた りしないでください。やけどをする恐れが あります。
- ◆ 取り出したパンケースは、本体の上や熱に 弱い敷物などの上に置かないでください。 高温のため変形したり、敷物が焦げたり、 火事の原因になる恐れがあります。
- ◆ パンを取り出すときは、金属のヘラなど硬い ものは使わないでください。パンケース内部 に傷がつく原因となります。

13. 電源プラグをコンセントから抜く




電源プラグを持ってコンセントから抜きます。

-<u>(1)</u>注意

- ◆ 終了後しばらくは庫内が熟くなっているため、 庫内に手を入れたり、ヒーターに触れたりし ないでください。やけどの恐れがあります。
- ◆ 続けてお使いになるときは、庫内が冷める まで1時間程度お待ちください。

焼き上がりの大きさの目安

基本の食パンにおける各サイズの焼き上がりの大きさの目安を示します。



- ※ 焼き上がりの大きさは、温度や湿度、 材料や配合によって異なります。
- ※ 米粉パンの場合は、ここで示した大き さよりも小さめになります。

基本の米粉パンの作りかた

小麦粉の代わりに、米粉を使ってパンを作ることができます。ここでは、グルテン入りの米粉を使った米粉パンの作りかたをご紹介します。

^!注意

- ◆ 本製品の米粉パンメニューは、グルテン入り米粉を使用して作る配合となっています。そのため、小麦アレルギー対応ではありませんのでご注意ください。
- ◆ 市販されているグルテンフリーの米粉パンミックスでは作れません。
- ◆ 米粉パンは、小麦粉を使用したパンと比べて焼き上がりの状態が小さめになります。
- ◆ 米粉は、福盛シトギミックス 20A をおすすめします。

作りかた


1. 材料を用意する

作りたい米粉パンの種類とサイズに合わせて、必要な材料を正確に計量します。

- → 米粉パンの配合については、p.23「パン作りコースのレシピ」をご覧ください。
 - ※ 粉類・バターなどの材料は、0.1g 単位のはかりを使用してはかることをおすすめします。 付属の計量カップは液体の計量用のため、0.1g 単位での正確な計量はできません。

パンケースに材料を入れ、本体にセットする

- お細は、p.13~14「基本の食パンの作りかた」の手順2~6をご覧ください。
- 3. を押して、メニュー「5」を選ぶ



を押して、メニュー「5 (米粉パン(グルテン入り))」を選びます。

(初期状態は「1(食パン」)

4. 2 を押して、パンのサイズを選ぶ




希望のパンのサイズを「1 斤」「1.5 斤」「2 斤」から選びます。(初期状態は「1 斤」)

を押すごとに、パンのサイズを示す「 \longrightarrow 」が「1.5 斤 \rightarrow 2 斤 \rightarrow 1 斤」の順に移動します。

※選択したパンのサイズに対応して、出来上がりまでの時間が切り替わります。

5. 焼き色を選ぶ



希望の焼き色を「うすい」「ふつう」「こい」から選びます。 (初期状態は「ふつう」)

を押すごとに、焼き色を示す「━」が 「こい → うすい → ふつう」の順に移動します。

※選択した焼き色に対応して、出来上かりまでの時間が切り替わります。

タイマー機能について

タイマー機能を使用して、出来上がりまでの時間を指定してパンを作ることができます。

● タイマーのセットについては、p.21「タイマーのセット方法」をご覧ください。

6. ② を押して、スタートする



「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。

※ 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が1分 単位で減っていきます。



~ パン作り スタート ~

ホームベーカリーがパン作りをスタートします! 出来上がり時間が「0:00」になったら、出来上がりブザーでお知らせします。 「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。


<米粉パンメニューの特徴>

「5 (米粉/シ)」メニューでは、一次野額約終わるとすぐに焼き工程に入ります。そのため、小麦粉用のバンメニューよりも出来上がりまでの時間が短くなります。

※ スタートから出来上がりまでの時間は、サイズ・焼き色によって異なります。

♥ メニューごとの目安時間については、p.10「メニューのご紹介」をご覧ください。

7. 出来上がりブザーが鳴ったら、(スタート)





出来上がりまでの時間が「0:00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴り、運転が終了します。
※液晶ディスプレイの表示が初期状態に戻ります。

保温機能について

パンが焼き上がってもすぐに取り出せないときのために、出来上がりブザーが鳴ってから 60 分間は自動的に保温状態となります。


※ 保温をすると焼き色が濃くなりますので、なるべく早めにパンを取り出すようにしてください。

※パンケースを取り出す際は、必ず きつを2 秒以上押して運転を終了してください。 きつを押して終了しないと、パンケースを取り出しても焼き上がり後60 分間は保温状態が続きますのでご注意ください。

8. パンを取り出す



ミトンをはめた手でパンケースのハンドルを持ち、 左方向に回して、パンケースを引き上げます。



パンケースとハンドルを押さえて逆さに持ち、 上下に数回振ってパンを取り出します。

パンケースからうまくパンを取り出せないときは… パンケース底面の駆動部を少し動かすと、パンが取り出しやす くなります。



※回しすぎるとパンに大きな 穴が開くので注意

●パン羽根がパンの内部に埋まっているときは… パンを切る前に付属の羽根取り棒などを使って取り出してく ださい。なお、パン羽根は熱くなっていますので冷めてから行っ てください。



●パンを取り出したあとは…

パンケース内にパン羽根が浸るくらいまでぬるま湯を入れておくと、お手入れがしやすくなります。

◆ お手入れの詳細は p.33「お手入れについて」をご覧ください。

·<u>/</u>/ 注意

- ↑ パンケースや庫内は高温になっています。
 必ずミトンなどを使い、直接素手で触れたりしないでください。
 やけどをする恐れがあります。
- ◆ 取り出したパンケースは、本体の上や熱に弱い敷物などの上に置かないでください。 高温のため変形したり、敷物が焦げたり、 火事の原因になる恐れがあります。
- ◆ パンを取り出すときは、金属のヘラなど硬い ものは使わないでください。パンケース内部 に傷がつく原因となります。

9. 焼き上がったパンのあら熱をとる



焼き上がり直後のパンはやわらかく切りにくいため、脚付きの網などの上で10分~20分位あら熱をとってから切ってください。 ●正しいパンの切り方についてはp.35をご覧ください。

- / 注意

◆ 米粉パンは、乾燥すると固くなりますのでご注意ください。あら熱をとるときに固く絞ったぬれふきんなどでパンを覆うと、乾燥を防げます。

10. 電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを持ってコンセントから抜きます。

注意

- ◆ 終了後しばらくは庫内が熱くなっているため、庫内に手を 入れたり、ヒーターに触れたりしないでください。やけど の恐れがあります。
- ◆ 続けてお使いになるときは、庫内が冷めるまで 1 時間 程度お待ちください。

タイマーのセット方法

-// 注意

室温が25℃を超える場合、待ち時間の間に材料の温度が上がって しまい、パンや生地がうまくできないことがありますのでご注意 ください。

「パン作りコース」および「生地作りコース」では、タイマー機能を使用して、ご希望の時間に出来上がるよう設定できます。タイマーは、各メニューの出来上がり時間を含めて最大 13 時間後までの時間を設定できます。

朝食に焼きたてのパンが食べられるように寝る前にセットする、帰宅後に成形・焼き上げができるよう外出前に生地作りまでをセットしておくなど、予定に合わせたパン作りが楽しめます。

●タイマーをセットできるメニュー

・パン作りコース : 1 (食パン) / 3 (フランスパン風) / 4 (全粒粉パン) / 5 (米粉パン(グルテン入り)) / 6 (早焼きパン)

·生地作りコース : 10 (ピザ生地)

个注意

以下のメニューは材料に卵を使用するため、タイマー機能は使用しないでください。タイマー待機中に腐敗する恐れがあります。


・パン作りコース: 2 (スウィートパン)

・生地作りコース: 9 (パン生地)

また、その他のメニューの場合でも、牛乳・卵・ジュース・野菜などを使用したパンを作る場合は、腐敗する恐れがありますので タイマーは使用しないでください。

セット方法

- 1. 材料・パンケースを準備し、ご希望のメニュー・パンサイズ・焼き色を選ぶ
 - 会 詳細は、p.13~15「基本の食パンの作りかた」の1~9の手順をご覧ください。
- 2. ②を押して、希望の出来上がり時間をセットする



- · (*): 押すごとに 10 分ずつ進みます。
- ・ 💎 : 押すごとに 10 分ずつ戻ります。

各メニューのでき上がり時間を含み、最長 13 時間までの時間を 設定できます。

3. 🤲 を押す



「ピー」とブザーが鳴り、タイマーがスタートします。

- ※ 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が 1 分単位で減っていきます。
- ※ タイマー使用中は、液晶ティスプレイ左上の「タイマー」の横に「¶」 が表示されます。
- タイマーをセットした場合は、具入れブザーは鳴りません。ドライフルーツやナッツなどの具を入れたい場合は、小麦粉などの 材料と一緒に入れてください。
- 夏場など室温が高いときにタイマーを使うと、待ち時間の間に材料の温度が上がってしまい、パンや生地がうまくできないことがありますのでご注意ください。

パン作りコースのレシピ

「パン作りコース」(メニュー「1」~「6」)の各メニューの基本レシピをご紹介します。 ここでご紹介するレシピにお好みの具材を加えて、オリジナルのパンを作ることもできます。

● パンの作りかたについては、p.13~17「基本の食パンの作りかた」および p.18~20「基本の米粉パンの作りかた」をご覧ください。

メニュー1(食パン)





・・・ ベーシックな食パン

※ 1斤・1.5斤・2斤の大きさは、p.17の焼き上がり状態を目安としています。

◆材料◆

	1斤	1.5 斤	2斤
強力粉	250 g	320 g	410 g
水	180 ml	220 ml	290 ml
バター	15 g	25 g	30 g
砂糖	18 g (大1+4/5)	25 g (大2+1/2)	30 g (大3)
スキムミルク	6 g (J\2)	8 g (大1)	10 g(大1+1/4)
塩	4 g (/J\ 4/5)	6 g (/J\1+1/5)	8 g (/J\1+3/5)
ドライイースト	2.7 g (小1弱)	2.8 g (小15多)	2.8 g (小1弱)

【アレンジレシビ】 ~ 残ったごはんを有効活用! もちもちおいしい! ごはんと小麦粉で作る簡単ごはんのパン ~

材料◆	1	斤	*	1 1	1.5	F
水 (※)	140	ml		150	ml	
ごはん (※)	150	g		185	g	
強力粉	250	g		285	g	
バター	18	g		21	g	
砂糖	20	g	(大2)	22	g	(大2+小2/3)
スキムミルク	8	g	(大1)	9	g	(大1+小1/3)
塩	6	g	(小1+1/5)	7	g	(/J\ 1+2/5)
ドライイースト	3	g	(小1)	3.2	g	(小1強)

- (※)「水」はぬるま湯またはお湯、「ごはん」はあたたかいものを使用して、以下の下準備をします。
 - 上記を合わせてよくほぐし、水分が 蒸発しないようにラップなどでフタ をして、1時間ほどふやかします。
 - * しっかりとふやかすことで、ごは ん粒か残らず、やさしい食感のお いし、いいつになります。
 - 2 ふやかしたごはんが 20℃くらいまで冷めたら(約1時間が目安)、 p.13~17「基本の食パンの作りかた」を参考にパン作りを開始します。
 - 【!】あたたかいまま作り始めると、 イースト菌の過升酵の原因となり、 味・食感が劣化します。必ず、冷ま してから作るようにしてください。
- (※) 室温が25°Cを越える場合は、水を 5~10ml ほど減らしてください。

メニュー2(スウィートパン)





ふわふわした食感で少し甘みのあるパン

◆材料◆

	1斤	1.5 斤		
強力粉	220 g	285 g		
薄力粉	30 g	35 g		
水	80 ml	110 ml		
QD	60 g	80 g		
バター	45 g	65 g		
砂糖	40 g (大4)	50 g (大5)		
スキムミルク	18 g (大2+1/4)	22 g (大2+3/4)		
塩	4 g (IJ\ 4/5)	6 g (J) 1+1/5)		
ドライイースト	2.8 g (小1弱)	3 g (J) 1)		

メニュー3 (フランスパン風)



・・・ 皮がカリッとしたフランスパン風の食パン

◆材料◆

	1斤	1.5 斤	2斤	
強力粉	260 g	300 g	370 g	
薄力粉	30 g	80 g	100 g	
冰	200 ml	260 ml	310 ml	
バター	6 g	10 g	15 g	
砂糖	4.5 g (/J\1+1/2)	6 g (IJ 2)	8 g (大 4/5)	
塩	4.5 g (小15頁)	5 g (J\1)	6.5 g (小1+1/5強)	
ドライイースト	3 g (/J\1)	3 g (/J\1)	4 g (小 1+1/3)	

メニュー4(全粒粉パン)





· · · 全粒粉やライ麦粉などが入った香ばしいパン

◆材料◆

	1斤	1.5 斤
強力粉	130 g	195 g
全粒粉 (※)	130 g	175 g
水	200 ml	300 ml
バター	17 g	22 g
砂糖	17 g (大1+3/5強)	25 g (大2+1/2)
スキムミルク	6 g (IJ\2)	9 g (1/13)
塩	5 g (IJ\1)	6 g (/J\1+1/5)
ドライイースト	3 g (小1)	4 g (IJ\1+1/3)

(※) 全粒紛は、メーカーによって 出来上がりに違いがあります。

> はちみつを 1 斤では 15g、 1.5 斤では 20g を加えると、 食べやすくなります。

メニュー5 (米粉パン)





・・ 米粉を使ったもちもちした食感のパン

◆材料◆ ※ 米粉は、福盛シトギミックス 20A をおすすめします。

	1斤	1.5 斤	2斤
米粉 (グルテン入り)	250 g	320 g	390 g
水	155 ml	200 ml	250 ml
バター	20 g	26 g	31 g
砂糖	18 g (大1+4/5)	25 g (大2+1/2)	30 g (大3)
スキムミルク	7 g (大1弱)	9 g (大1+小1/3)	11 g (大1+小1)
塩	5 g (/J\ 1)	6 g (/J\1+1/5)	7 g (/J\1+2/5)
ドライイースト	4.3 g (小1+1/2 弱)	6 g (J)(2)	7 g (/J\2+1/3)

メニュー6(早焼きパン)





· · · 短時間で食パンを焼きたいときに

◆材料◆

317 ¥			
	1斤-	1.5 斤	2斤
強力粉	270 g	350 g	430 g
水	180 ml	220 ml	290 ml
バター	13 g	20 g	23 g
砂糖	15 g (大1+1/2)	20 g (大2)	27 g (大2+3/5強)
スキムミルク	8 g (大1)	10 g (大1+1/4)	13 g (大1+1/2強)
塩	5 g (小1)	6 g (J\1+1/5)	7 g (/J\1+2/5)
ドライイースト	4 g (/J\1+1/3)	5 g (/J\1+2/3)	6 g (J\2)

≪生地作りコース≫

基本の生地の作りかた

パン作りコース「メニュー9(パン生地)」~「メニュー10(ピザ生地)」で共通の作りかたを説明します。

作りかた

1. 材料を用意する

作りたいパンの種類とサイズに合わせて、必要な材料を正確に計量します。

- 会メニューにおける配合については、p.26~28「生地作りコースのレシピ」をご覧ください。
 - ※ 粉類・バターなどの材料は、0.1g 単位のはかりを使用してはかることをおすすめします。 付属の計量カップは液体の計量用のため、0.1g 単位での正確な計量はできません。

パンケースに材料を入れ、本体にセットする

- お細は、p.13~14「基本の食パンの作りかた」の2~6の手順をご覧ください。
- 3. (===)を押して、メニュー「9」または「10」を選ぶ



作りたい生地に合わせてメニューを選びます。 (初期状態は「1(食パン)」)

- ・パン生地を作る場合:メニュー「9」
- ・ピザ生地を作る場合:メニュー「10」
- ◆→ を押すごとに、「1」~「13」の順にメニュー番号が切り替わります。

タイマー機能について

タイマー機能を使用して、出来上がりまでの時間を指定して生地を作ることができます。

- タイマーのセットについては、p.21「タイマーのセット方法」をご覧ください。
- 4. (学学)を押して、スタートする



「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。

※ 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が 1 分単位で減っていきます。



~ 生地作り スタート ~

ホームベーカリーが生地作りをスタートします! 出来上がったらブザーでお知らせします。

「ピーピー」とブザーが鳴るまでお待ちください。

※ ブザーが鳴ったとき以外はフタを開けないでください。庫内の温度が下がり、うまくふくらまない原因となります。

5. ブザーが鳴ったら、出来上がりです



出来上がりまでの時間が「0:00」になると、 「ピーピー」とブザーが鳴り、運転が終了します。 ※液晶ディスプレイの表示が初期状態に戻ります。

6. 生地を取り出す



ミトンをはめた手でパンケースの ハンドルを持ち、左方向に回して、 パンケースを引き上げます。



パンケースとハンドルを押さえ て逆さに持ち、上下に数回振っ て生地を取り出します。

●パン羽根が生地の内部に埋まって いるときは…

付属の羽根取り棒などを使って、 すぐに取り出してください。 取り出す際は、生地を傷めないよう 注意してください。

注意

- ◆ 生地が出来上がったら、すぐに取り出してください。取り出さずに放置すると、発酵しすぎてうまく作れない 場合があります。
- ◆ パンケースや庫内は高温になっています。必ずミトンなどを使い、直接素手で触れたりしないでください。やけどをする恐れがあります。
- ◆ 取り出したパンケースは、本体の上や熱に弱い敷物などの上に置かないでください。高温のため変形したり、敷物が焦げたり、火事の原因になる恐れがあります。

7. 生地を成形し、オーブンなどで焼き上げる

作りたいパンの形に生地を分割・成形し、オープンなどで焼き上げます。

◆ 生地を使ったパン・ピザの作りかたについては、p.26~28「生地作りコースのレシピ」をご覧ください。

生地作りコースのレシピ

「生地作りコース」(メニュー「9」~「10」)の各メニューの基本レシピをご紹介します。

● 生地の作りかたについては、p.24~25「基本の生地の作りかた」をご覧ください。

●いろいろなパンを作る(メニュー9)

バターロール



◆材料 (12個分)◆

强 刀粉	320 g
冰	170 ml
90	50 g
バター	40 g
砂糖	25 g (大2+1/2)
塩	4.5 g (小1 3多)
ドライイースト	3 g (小1)
溶き卵(塗り用)	適量

◆作りかた◆

- p.24~25「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る ※ 手順 3 では、メニュー「9」を選びます。
- 出来上がった生地を、打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す
 打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- 3. 生地を軽く丸め、スケッパーで12等分に分割する
- 4. 分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれらきんをかけて約15分休ませる ※丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面に

なるようにします。



休ませた生地を手のひらで転がして円すい状にし、めん棒で三角形になるように伸ばす



- 6. 伸ばした生地を幅の広いほうから巻く
- 巻き終わりを下にして、間隔をあけてオーブン皿に並べる
 発酵するとふくらむので、くっつかないように間隔をあけて並べてください。
- 8. 生地の表面に霧吹きをし、約35°Cで40~50分発酵させる ※発酵すると、約2倍の大きさにふくらみます。
- 生地の表面に溶き卵を塗り、約180℃に予熱したオーブンで10~15分焼く





◆材料 (12個分)◆

けしの実 (飾り用)

強力粉	320 g	
冰	170 ml	
90	50 g	
バター	25 g	
砂糖	25 g (大2+1/2)
塩	4.5 g (小 1 弱)	
ドライイースト	3 g (/J\ 1)	
あん	400g	
溶き卵 (塗り用)	適量	

適量

◆作りかた◆

- p.24~25「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る ※ 手順3では、メニュー「9」を選びます。
- 2. 「バターロール」の 2~4 の手順で、生地を丸めて約 15 分休ませる
- 3. めん棒で丸く伸ばした生地の上にあんをのせて包み、閉じ口をしっかりつまんで閉じる
- 閉じ口を下にして、間隔をあけてオーブン皿に並べる
 発酵するとふくらむので、くっつかないように間隔をあけて並べてください。
- 生地の表面に霧吹きをし、約35℃で40~50分発酵させる
 発酵すると、約2倍の大きさにふくらみます。
- 生地の表面に溶き卵を塗り、けしの実をのせて、約180℃に予熱したオーブンで10~15分焼く

クロワッサン



◆材料 (12個分)◆

強力粉(打ち粉用)

溶き卵 (塗り用)

強力粉	210 g
薄力粉	100 g
水	130 ml
90	30 g
バター	20 g
砂塘	32 g (大3+1/5)
スキムミルク	8g (大1)
塩	6 g (/J\1+1/5)
ドライイースト	3.5 g (小 1 強)
折り込み用バター	130 g
薄力粉(バター用)	少尺

適量

滴量

◆作りかた◆

- p.24~25「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る ※ 手順3では、メニュー「9」を選びます。
- 2. 出来上がった生地をボールに入れてラップをかけ、冷蔵庫で約30分休ませる



- 折り込み用バターに薄力粉をまぶしてラップに包み、30cm×20cm に伸ばして、冷蔵庫で冷やしておく
- 2.の休ませた生地を打ち粉をふったのし板や台の上に置き、 約60cm×30cm に伸ばす
 対ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- 5. 3.の折り込み用バターを、4.の伸ばした生地の真ん中にのせ、両端の生地を 折り重ねて3つ折りにし、ラップに包んで冷蔵庫で約30分休ませる





- 6. 休ませた生地をめん棒で約60cm×30cm に伸ばし、5.と同様に3つ折りにしたら、ラップに包んで冷蔵庫で約30分休ませる。これをさらにもう1回繰り返す
- 7. 6.の生地を2 等分し、それぞれ約18cm×40cm に伸ばし、 二等辺三角形に6 等分する
- 巻き終わりを下にして、間隔をあけてオーブン皿に並べる ※ 発酵するとふくらむので、くっつかないように間隔をあけて 並べてください。
- 9. 生地の表面に霧吹きをし、約35°Cで40~50分発酵させる ※ 発酵すると、約2倍の大きさにふくらみます。
- 10. 生地の表面に溶き卵を塗り、約 180℃に予熱したオーブンで 10~15 分焼く







メロンパン



◆材料 (12 個分)◆

Oパン生地 強力粉

	9	
水	150 ml	
90	35 g	
バター	35 g	
砂糖	28 g	(大2+4/5)
スキムミルク	6 g	(/J\2)
塩	4 g	(/J\ 4/5)
ドライイースト	4.5 q	(小1+1/2)


290 q

◆クツキー生地の作りかた◆

- 1. 薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておく
- 室温に戻したバターをクリーム状に練り、砂糖を3回に分けて加え、白っぽくなるまで 混ぜる
- 3. 溶きほぐした卵にバニラエッセンスを加え、2.に少しずつ加えてさらに混ぜる
- 4. 1.のふるった薄力粉とベーキングパウダーを入れ、木べらでさっくりと混ぜる
- 5. まとまってきたらラップに包み、冷蔵庫で約20分休ませる

◆作りかた◆

- p.24~25「基本の生地の作りかた」の手順でパン生地を作る ※ 手順3では、メニュー「9」を選びます。
- 2. p.26「バターロール」の 2~4 の手順で、生地を分割して約 15 分休ませる
- 3. クッキー生地を 30g に分割して丸め、手のひらで約 10cm の大きさに伸ばす
- 4. 休ませておいたパン生地を手のひらでつぶして丸め直し、3.のクッキー生地を上にかぶせる
- 5. かぶせたクッキー生地にスケッパーで格子模様をつけ、グラニュー糖をまぶす



- 間隔をあけてオーブン皿に並べ、約35℃で40~50分発酵させる ※発酵すると、約2倍の大きさにぶくらみます。
- 7. 約 170℃に予熱したオープンで 15~20 分焼く

〇クッキー生地

 薄力粉
 220 g

 ベーキングパウダー
 2.5 g (小 1/2)

 バター
 130 g

 砂糖
 80 g (大 8)

 卵
 50 g

 バニラエッセンス
 少々

 グラニュー糖
 適量

●ピザを作る (メニュー10)

ピザ



◆材料 (ヘビータイプ・2~3 枚分)◆


強力粉	280 g
2K	180 ml
オリープ油	20 g
砂糖	8g (大4/5)
スキムミルク	8g (大1)
塩	4 g (IJ) 4/5)
ドライイースト	3 g (小1)


◆材料 (クリスピータイプ・3~5 枚分)◆


強力粉	200 g
薄力粉	200 g
水	200 ml
オリーブ油	20 g
塩	3 g (小3/5)
ドライイースト	4 g (/J\1+1/3)

◆作りかた◆

- p.24~25「基本の生地の作りかた」の手順でピザ生地を作る ※ 手順3では、メニュー「10」を選びます。
- 2. 出来上がった生地を打ち粉をふったのし板や台の上に取り出す ※ 打ち粉は強力粉を使い、のし板や台の上に軽くふりかけておきます。
- 生地を軽く丸め、スケッパーで分割する
 ヘビータイプは2~3等分、クリスピータイプは3~5等分に分割します。
- 分割した生地の表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれ ふきんをかけて約15分休ませる
 - ※ 丸めるときは生地の表面を包み込むようにして、きれいな面が表面 になるようにします。
- 5. クッキングシートを敷いた台の上に生地をのせ、手で直径約25cm になるように伸ばす
 - ※ めん棒などを使わず手で伸ばすと、やわらかい生地に仕上がります。
 - ※一度に焼けない生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫に入れておきます。











独立コース(こねる・焼く・発酵)を使う


パン作りの工程のうち、「こねる」「焼く」「発酵」の工程のみを独立して使用できます。

· / 注意 ·

- ◆ 各メニューとも、500g 以上の粉は入れないでください。
- ◆ 必ず水分の合計が粉の量の半分以上(強力粉300gの場合は水150ml以上)になるようにしてください。
- ◆ パン作り以外(うどん・パスタなど)の用途には使用しないでください。

使いかた

- 1. パンケースに材料または生地を入れ、本体にセットする
 - ・プンケースのセット方法は、p.13~14「基本の食パンの作りかた」の 2~6 の手順をご覧ください。
- 2. ⟨━━⟩を押して、メニュー「11」~「13」を選ぶ



行いたい工程に合わせてメニューを選びます。 (初期状態は「1(食パン)」)

・「こねる」工程の場合:メニュー「11」・「焼く」工程の場合:メニュー「12」・「発酵」工程の場合:メニュー「13」

3. ②を押して、希望の所要時間をセットする



- ・ ②: 押すごとに 1 分ずつ進みます。
- ・ (*): 押すごとに 1 分ずつ戻ります。
- ※ 設定可能な所要時間の範囲は、メニューによって異なります。
- 4. 参を押して、スタートする

「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。

※ 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が 1 分単位で減っていきます。

5. ブザーが鳴ったら、出来上がりです

「ピーピー」とブザーが鳴り、運転が終了します。 ※ 液晶ディスプレイの表示が初期状態に戻ります。

●こねる(メニュー11)

パン作りの「こねる」工程のみを行います。

· 所要時間:5分~25分 (初期状態は5分)

- ●連続してこねる場合は、毎を押していったん運転を取り消し、5分以上の間隔をあけてから再度こね時間をセットしてください。
- こね時間が連続で30分を超えると、エラー「E:02」が表示されます。この場合は、30分以上運転を休止してください。
- ●「こね」と「こね」の間隔が5分未満の場合は、連続運転とみなされますのでご注意ください。
- ●焼く(メニュー12)

パン作りの「焼く」工程のみを行います。

パン作りコース終了後に、追加焼きをする場合にも使用できます。

・所要時間:10分~1時間30分 (初期状態は1時間)

●発酵 (メニュー13)

パン作りの「発酵」工程のみを行います。

・所要時間:5分~1時間50分 (初期状態は50分)

~パン以外を作る(グルメコース)~

ホームベーカリーの機能を利用してパン以外の調理もお楽しみいただける「グルメコース」として 「もちつきメニュー」と「ジャムメニュー」をご用意しています。


グルメコースでの作りかた

作りかた

1. 材料を用意する

作りたいメニューに合わせて、必要な材料を正確に計量します。


- ◆ メニューごとに必要な材料と分量については、p.31~32「グルメコースのレシピ」をご覧ください。
- 2. パンケースに材料を入れ、本体にセットする
 - ♪ パンケースのセット方法は、p.13~14「基本の食パンの作りかた」の2~6の手順をご覧ください。
- 3. 🗁を押して、メニュー「7」または「8」を選ぶ



作りたい種類に合わせてメニューを選びます。

(初期状態は「1(食パン)」)

- ・「もち」を作る場合 : メニュー「7」
- ・「ジャム」を作る場合:メニュー「8」
- (===)を押すごとに、「1」~「13」の順にメニュー番号が切り替わります。
- 4. (※・・・) を押して、スタートする



「ピー」とブザーが鳴り、運転がスタートします。

- ※ 時間表示の「:」が点滅し、出来上がりまでの残り時間が1分単位で減っていきます。
- 5. ブザーが鳴ったら、出来上がりです

出来上がりまでの時間が「0:00」になると、「ピーピー」とブザーが鳴り、運転が終了します。
※ 液晶ディスプレイの表示が初期状態に戻ります。

6. パンケースを取り出す



ミトンをはめた手でパンケースのハンドルを持ち、左方向に回して、パンケースを引き上げます。

- / 注意

- ◆ パンケースや庫内は高温になっています。必ずミトンなどを使い、直接素手で触れたりしないでください。やけどをする恐れがあります。
- ◆ 取り出したパンケースは、本体の上や熱に弱い敷物などの上に置かないでください。 高温のため変形したり、敷物が焦げたり、火事の原因になる恐れがあります。

バン以外を作る

グルメコースのレシピ

●もちを作る (メニュー7)

もち



◆材料 (2合分)◆

もち米 280 g 水 240 ml

◆材料 (3合分)◆

も5米 420 g 水 340 ml

◆材料 (4合分)◆

も5米 560 g 水 400 ml

◆作りかた◆

- 1. もち米を水でといで、30分ほどざるに上げる。
- 2. パン羽根を取り付けたパンケースに、1.のもち米と水を入れる
 - パン羽根の取り付けかたは、p.13「基本の食パンの作りかた」の 2~3の手順をご覧ください。
- p.30「グルメコースでの作りかた」の3~6の手順でもちを作る ※ 手順3では、メニュー「7」を選びます。
- 4. パンケースを取り出したら、パンケースを手で触れられるようになる まで 5~10 分ほど冷ます
- 5. パンケースが冷めたら、手を水でぬらして、底からもちを持ち上げるようにして取り出し、熱に強いトレイやお盆の上に置く ※トレイやお盆には、片栗粉を軽くふっておきます。
- 6. もちをお好みの大きさにちぎって丸める
 - ※ もちが手にくっつかないように、水または片栗粉をつけます。
 - ◆すぐに食べるときは・・・ 手を水でぬらす
 - ◆保存するときは ・・・・・・ 手に片栗粉をつける





●ジャムを作る(メニュー8)

↑注意-

ジャムの調理中に、ジャムが沸騰して本体内部に飛び散る場合があります。このような場合は、ジャムが冷める前にぬれふきんなどで拭き取ってください。

なお、庫内やヒーターは大変高温になっておりますので、拭き取る際はやけどにご注意ください。

イチゴジャム

X

◆材料◆

イチゴ 300 g レモン汁 15 ml 砂糖 130 g

※ 固まりにくい場合は、ベクチンを適量加える

◆作りかた◆

- イチゴは洗って水気をよく切り、ヘタを取って縦に半分に切る ※ 粒が大きい場合は、4等分にします。
- 2. パン羽根を取り付けたパンケースに、1.のイチゴを入れ、レモン汁と砂糖を加える
 - パン羽根の取り付けかたは、p.13「基本の食パンの作りかた」の2~3の手順をご覧ください。
- p.30「グルメコースでの作りかた」の3~6の手順でジャムを作る ※手順3では、メニュー「8」を選びます。
- 4. でき上がったらパンケースを取り出し、熱いうちにジャムを別の容器に移し替えて冷ます ※ ジャムは高温になっていますので、やけどに注意してください。

オレンジマーマレード

♦材料◆

オレンジ 3 個 レモン汁 20 ml 砂糖 130 g

※ 固まりにくい場合は、ベクチンを適量加える



◆作りかた◆

- 1. オレンジは洗って水気をよく切り、縦に6~8等分に切り込みを入れて皮をむく
- 2. オレンジの実は袋から取り出して、2~3 つにほぐしておく



実を2~3 つにほぐす

3. 皮は細切りにして鍋に入れ、浸るくらいの水を入れて約20分ゆで、湯を捨てて水を入れ替え、 再びゆでる。これを3回繰り返し、よく水気を切っておく。



細切りにした皮を鍋に入れて2~3回ゆでる

- パン羽根を取り付けたパンケースに2.の実と3.の皮を入れ、レモン汁と砂糖を加える
 パン羽根の取り付けかたは、p.13「基本の食パンの作りかた」の2~3の手順をご覧ください。
- p.30「グルメコースでの作りかた」の3~6の手順でマーマレードを作る ※手順3では、メニュー「8」を選びます。
- 5. でき上がったらパンケースを取り出し、熱いうちにマーマレードを別の容器に移し替えて冷ます ※ マーマレードは高温になっていますので、やけどに注意してください。

ブルーベリージャム



◆材料◆

ブルーベリー 350 g レモン汁 22 ml 砂糖 125 g

※ 固まりにくい場合は、ペクチンを適量加える

◆作りかた◆

- 1. ブルーベリーは洗って水気をよく切る
- バン羽根を取り付けたパンケースに、1.のブルーベリーを入れ、レモン汁と砂糖を加える
 バン羽根の取り付けかたは、p.13「基本の食パンの作りかた」の2~3の手順をご覧ください。
- p.30「グルメコースでの作りかた」の3~6の手順でジャムを作る
 ※ 手順3では、メニュー「8」を選びます。
- 4. でき上がったらパンケースを取り出し、熱いうちにジャムを別の容器に移し替えて冷ます ※ ジャムは高温になっていますので、やけどに注意してください。

お手入れについて


注意

- ◆ お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ◆ 本体やパンケースが十分に冷めてからお手入れしてください。やけどの恐れがあります。
- ◆ 研磨剤入り洗剤・磨き粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしは使用しないでください。表面を傷つける原因となります。
- ◆ 台所用中性洗剤以外の洗剤、シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。表面を傷つける原因となります。

本体・フタ

● 固く絞ったぬれふきんで汚れを拭き取る

フタの内側や庫内に飛び散った具材などの汚れ、庫内に落ちたカスなどは、早めに拭き取ってください。




水またはぬるま湯

パンケース・パン羽根

1. パンケース内側に水またはぬるま湯を入れる

パン羽根がひたるくらいまで水またはぬるま湯を入れ、羽根取付け軸の周りや パン羽根の穴の中についたパン生地などをふやかします。



パン羽根がはずれにくいときは、パンケース底面にある駆動部をつかんで固定して、 パン羽根を右に回しながらひっぱってください。



3. パン羽根・パンケース内側をスポンジなどで水洗いする

スポンジなどやわらかいものを使って水洗いします。汚れがひどい場合は、 台所用中性洗剤を使って洗ってください。 羽根の穴につまったパン生地は、竹ぐしなどで取り除きます。 洗い終わったらすぐに水気をとり、十分に乾燥させてください。



4. パンケース外側の汚れをぬれふきんで拭き取る

パンケースの外側およびパンケース底面の駆動部には水をかけずに、固く絞ったぬれふきんで汚れを拭き取ってください。

·<u>/</u>/注意·

- ◆ パンケースを丸ごと水につけたり、パンケースの底に水をかけたりは絶対にしないでください。 パンケース底面の駆動部が腐食したりサビたりして、故障の原因となります。
- ◆ 食器洗い機・食器乾燥機は使用しないでください。



計量カップ・計量スプーン・羽根取り棒

● 台所用中性洗剤とスポンジで洗う

洗い終わったら、十分に乾燥させてからしまってください。



パン作りの Q&A

質問(Q)	回答(A)
なぜ強力粉を使うのですか?	強力粉は薄力粉に比べ、たんぱく質の含有量が多くなっています。 ふくらみのよいパンを作るには、発酵でできる炭酸ガスをしっかり包み込む丈夫なグルテン膜が必要なため、たんぱく質の多い強力粉がパン作りに適しています。
国産小麦で作った小麦粉は使えますか?	作れますが、国産の小麦で作った小麦粉はグルテンが少なめのものが多く、輸入小麦粉を使用した場合に比べて出来上がりの高さが低くなることがあります。また、銘柄や収穫時期などによってグルテン量が異なるため、出来上がりやパンのふくらみ方に差が出てきます。
パン専用小麦粉(最強力粉)は使えますか?	作れますが、パンがふくらみすぎたり、パンの上部に空洞ができることがありますので、水の量を5~10%減らしてください。
なぜ早焼きコースと食パンコースでは配合 が違うのですか?	早焼きコースは、イースト量をより多くすることで発酵時間が短くなるようにしているからです。
自家製の天然酵母は使えますか?	発酵力が不安定になりがちで、うまくできないことがあるのでおすすめしません。
米粉は使えますか?	グルテン入りの米粉のみ使えます。米粉には、うるち米を粉にしたものと、もち米を粉にしたものがありますが、パン作りにはうるち米を粉にしたものをお使いください。 米粉は、福盛シトギミックス 20A をおすすめします。
なぜグルテン入りの米粉を使うのですか?	米粉にはパンをふくらませるのに必要なグルテンが含まれていないため、こね・発酵を繰り返してもパンがふくらみません。そのため、米粉でパンを作るときには、グルテン(小麦粉から小麦タンパクのみを抽出したもの)を加える必要があります。
グルテンとは何ですか?	小麦に含まれるタンパク質の一種です。水を加えてこねることでタンパク質が結合し、粘りが出ます。この粘りによって、パンが発酵したときに発生するガスが生地の中に気泡としてとどまり、バンがふくらみます。
製パン用米粉・製菓用米粉のどちらも使え ますか?	製パン用米粉をお使いください。製パン用米粉は、パンをふくらませるために米粉にグルテンを混合したものです。 製菓用米粉にはグルテンが入っていないため、パンを作ることはできません。
グルテンフリー米粉(米粉 100%)は使えますか?	対応していません。グルテン入り米粉をお使いください。
卵を入れたパンは作れますか?	できます。卵の量だけ水を減らしてください。なお、卵を入れた場合は、タイマー機能は使用しないでください(腐敗することがあるため)。
バターの代わりにほかの材料は使えますか?	マーガリン・ショートニングなどの固形の油脂で代用できます。 バターと同量でお使いいただけます。
スキムミルクの代わりにほかの材料は使え ますか?	スキムミルクは、牛乳に変えて作ることができます。 「スキムミルク・大スプーン1 = 牛乳 70ml」におきかえ、さらに牛乳の分量だけ水の量を減らしてください。 ※ 牛乳は、あらかじめ加熱して冷ましたものを使用してください。牛乳にはイーストの働きを妨げる成分が含まれており、そのまま使用するとイーストの働きを妨げることがありますが、加熱することでその成分を壊すことができます。
砂糖の代わりにザラメ・氷砂糖・低カロリー甘味料(人口甘味料)は使えますか?	ザラメや氷砂糖などのキメの粗いものは、パンケース表面を傷つけるため使用しないでください。また、低カロリー甘味料(人口甘味料)を使用すると、パンの膨らみが悪くなります。
市販の料理の本の分量で作れますか?	本取扱説明書では、製品に合わせた分量で記載しております。違う分量では、うまくできない場合があります。
指定の分量より多い・少ない量で作れますか?	分量が多すぎると、バンケースからあられる場合があります。分量が少なすぎると、うまく こねられず形が悪くなる場合があります。
なぜ「こね」工程の途中で材料(具など) を入れるのですか?	途中で入れる材料の形が崩れないようにするためです。
ドライイーストの保存方法は?	開封後は密封し、冷蔵庫・冷凍庫で保存して、早めに使い切ってください。
なぜタイマーは 13 時間までしか設定できないのですか?	材料が腐敗したり、生地が変質したり、パンの出来上がりが悪くなったりすることがあるためです。

質問 (Q)	回答(A)
途中で材料を入れるメニューでタイマーを 使えないのはなぜ?	工程の途中で材料を入れるタイミングを合わせるのが難しいためです。 また、卵や牛乳などを入れるパンは変質するおそれがあるため、タイマー使用時には入れないでください。
パンをうまく切るにはどうしたらいいです か?	焼き上がり直後のパンはやわらかく切りにくいため、脚付きの網などの上で 10 分~20 分位あら熱をとってから切ってください。

●うまくできないときは

パンの状態	確認事項
◆ふくらみが足りない ◆発酵不足になっている	 ◇材料は過不足なく入れましたか?正確に計量しましたか? ◇小麦粉 ・強力粉を使っていますか? ・国産小麦粉、全粒粉、ライ麦粉などを使っていませんか? ・古いものや保存状態の悪いものを使っていませんか? ・少なすぎませんか? 〈水 ・グルテン入り米粉を使っていますか?福盛シトギミックス 20A をおすすめします。 〈水 ・少なすぎませんか? ・正しい水温で作りましたか? ・少砂糖 ・入れ忘れていませんか?・少なすぎませんか?・少なすぎませんか? ・少なすぎませんか?・カイスト・少なすぎませんか?・カイスト・少なすぎませんか?・カイスト・少なすぎませんか?・カイスト・少なすぎませんか?・カースト・少なすぎませんか?・カースト・少なすぎませんか?・カースト・少なすぎませんか?・カースト・少なすぎませんか?・カースト・カースト・カースト・カースト・カースト・カースト・カースト・カースト
◆全くふくらまない	◇イーストを入れましたか?◇米粉はグルテン入り米粉を使っていますか?福盛シトギミックス 20A をおすすめします。◇パン羽根をしっかりとパンケースに取り付けましたか?◇途中で停電しませんでしたか?
◆粉の状態のまま焼けていない	◇パン羽根を付け忘れていませんか? ◇パン羽根取付け軸が固くて回らなくなっていませんか? ◇パンケースを本体にしっかり取り付けましたか? ◇正しい順番で材料を入れましたか? ◇途中で停電になったり、電源プラグが抜けたりしていませんか?
◆膨らみすぎる ◆過発酵になっている ◆上部がマッシュルーム形になっている	◇材料は正確に計量しましたか? ◇室温が25℃以上ありませんか? ◇小麦粉 ・多すぎませんか? ◇水 ・多すぎませんか? ・正しい水温で作りましたか? ◇砂糖 ・多すぎませんか? ◇塩 ・入れ忘れていませんか? ◇イースト・多すぎませんか?
◆焼き色が濃すぎる	 ◇水 ・少なすぎませんか? ・水温が低すぎませんか? ・水の代わりに牛乳や卵を入れていませんか? ◇砂糖 ・多すぎませんか? ◇焼き色「こい」で焼いていませんか? ◇焼き上がったパンをすぐに取り出しましたか?
◆焼き色が薄すぎる	◇砂糖・スキムミルクが少なすぎませんか? 糖分や乳成分が少ないと焼き色がつきにくくなります。
◆底がべたつく ◆側面が大きくへこむ	◇焼き上がった後、すぐにパンケースからパンを取り出し、脚の付いた網などの上であら熟を取りましたか? 焼き上がり後、長時間パンケースに入れたままにすると、パンケースに触れている部分に付いた水蒸気が急激に冷えることでパンが縮むことがあります。
◆中心が焼けていない ◆ゴムのようになっている ◆焼きがあまい	◇水気のある材料(野菜・果物など)は水気をよく切ってから入れましたか? ◇パター・はちみつ・ドライフルーツ・ナッツなどの材料を入れすぎていませんか? ◇全粒粉やライ麦粉など、重めの粉を使用していませんか? ◇粉を入れすぎていませんか?
◆外皮は焼けているが上部がへこんでいる ◆上部が平らで四角い ◆陥没している	 ◇小麦粉 ・少なすぎませんか? ・全粒粉の割合が多くないですか? ◇水 ・多すぎませんか? ・正しい水温で作りましたか? ※ 米粉パンの場合は、上部が平らな状態で焼き上がることがあります。

パンの状態	確認事項			
◆外皮は焼けているが底に粉が残っている ◆全体が白く団子状になっている	◇小麦粉 ・多すぎませんか?◇水 ・少なすぎませんか?◇塩 ・入れ忘れていませんか?◇イースト・入れ忘れていませんか?			
◆底に大きな穴があく ◆つぶれる	◇パン羽根の部分は穴があきます ◇パンを取り出すときに、パンケース底面の駆動部を回しすぎていませんか?			
◆かたい、ボコボコしている	◇水と粉の割合は正しいですか?材料は正確に計量しましたか? ◇粉の保存状態が悪く、乾燥していませんか?			
◆キメがつまって、重いパンになっている	 ◇小麦粉 ・多すぎませんか? ・全粒粉やライ麦粉、ドライイーストやナッツなどの割合が多くないですか? ◇水 ・少なすぎませんか? ◇砂糖 ・少なすぎませんか? ◇イースト・少なすぎませんか? 			
◆キメが粗く、大きな穴のあいたパンになっている	◇水 ・多すぎませんか? ・水温が高すぎませんか? ◇砂糖 ・多すぎませんか? ◇塩 ・入れ忘れていませんか? ◇イースト・多すぎませんか? ◇野菜・果物などはよく水気を切りましたか?			
◆周囲に粉が残っている	◇小麦粉 ・多すぎませんか?◇水 ・少なすぎませんか?			
◆高さや形が日によって異なる	◇パン作りは、室温、材料の質や鮮度、タイマー設定の有無などによって、ふくらみや焼き 色に差が生じます。			
◆切ったパンの表面がむれてダンゴ状になっている	◇焼き上がったパンを冷ましてから切りましたか?焼きたてのパンはやわらかいため、冷める前に切るとキメがつぶれてしまいます。			
◆変な味やにおいかする	 ◇イーストが多すぎませんか?ガスが発生しすぎている可能性があります。 ◇小麦粉の保存状態が悪くないですか?小麦粉はにおいを吸収しやすいため、きちんと密封されていないと冷蔵庫などのにおいを吸収してしまいます。 ◇室温が高かったり、熱い材料を入れたりしませんでしたか?過発酵となり、イースト臭が強くなっている可能性があります。 			
◆生地がベタベタして成形しづらい	◆室温・水温が高い場合、また材料によっては、生地がべたつくことがあります。 この場合、生地を扱う前に手を冷水(約5°C)にひたして冷やし、打ち粉をやや多めにしてください。 ◆発酵が長すぎると生地がたれてしまい、ベタっとした仕上がりになります。発酵時間はパンの種類によって異なりますが、約2倍の大きさにふくれ、生地の横を軽く押さえるとゆっくり戻るくらいで完了です。			
◆生地にすじ状のムラができる	 ◇バターを室温に戻さずに使っていませんか? 冷たいバターは固く、生地にうまく混ざらず、すじ状に残ることがあります。バターは常温に戻して使用してください。 ◇バターをかたまりで入れていませんか? 大きなかたまりのまま入れると、生地にうまく混ざらず、すじ状に残ることがあります。バターは5g 程度の薄切りにして入れてください。 			
◆生地作りコースで、あまり発酵しない	◆配合によっては発酵が遅い場合もあります。この場合、生地作りコースの終了後、パンケースを取り出さずフタを開けてそのまま置いておくと、発酵を補うことができます。			
◆クロワッサンがうまくできない	◆折り込み用バターが溶けると、きれいな層になりません。生地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込むようにしてください。			
◆ジャムのできあがりが水っぽい	◇果物の種類や鮮度によって固まり具合が異なります。 固まりにくい場合は、ペクチンを追加してください。			
◆ついたもちに粒々が残っている	◇もち米が多すぎませんか?◇十分に水を切りましたか?◇水の量は合っていますか?◇古米を使っていませんか?◇うるち米が多く混じったもち米を使っていませんか?			
◆もちがやわらかすぎる	◇水の量が多すぎませんか?一晩水に浸したもち米をお使いになるときは、もちがやわらかくなりやすいため、もち米が水を吸った分だけ、水を減らしてください。			

故障かなと思ったら

以下のようなときは、故障ではない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。 それでも不具合が解消しない場合は、サポートセンター(03-5614-4900)にご連絡ください。

こんな時は	原因	対 策		
何も表示しない、ブザーが鳴ら ない	電源プラグが対けていませんか?	電源プラグを差し込んでからメニューを選び、 してください。		
âst)を押しても動かない	電源プラグが対けていませんか?	電源プラグを差し込んでからメニューを選び、 してください。		
を押すと「HHH」と表示され、エラーになる	連続使用で庫内温度が高温に なっていませんか?	ブザーが鳴るまで を長押ししてから電源プラグを 抜き、フタを開けてパンケースを取り出し、庫内を冷ま してください。 本体が室温に戻ってから再び使用してください。		
参を押すと「EE0」や「EE1」などと表示され、エラーになる	故障の可能性があります。	電源プラグを抜き、サポートセンター(03-5614-4900) までお問い合わせください。		
蒸気口の周囲から煙が出る	ヒーターの上に材料などがこぼれていませんか?	電源プラグを抜き、本体が室温に戻ってから庫内をふる んなどで拭いてください。		
途中で停電になった	6 分未満であれば、電気が復旧すれば自動的に運転を再開します。 6 分以上の場合は、電源プラグを抜いて庫内を冷ましてから、最初からやり直してください。			
破損してしまった	ただちに使用を中止して、サポートセンター(03-5614-4900)へご連絡ください。			

仕様

品名(型番)	siroca ホームベーカリー (SHB-212)	温度ヒューズ	157°C	
本体サイズ	幅 266×高さ 320×奥行 368 (約 mm)	電圧	AC100V	
本体重量	4.15kg (パンケースなしの状態で)	周波数	50/60Hz	
コード長	約 1.4m	消費電力	ヒーター 500W / モーター 50W	
タイマー	13 時間まで	生産国	中国	
付属品	計量カップ×1、計量スプーン×1、羽根取り棒×1、ミトン(片手分)×1			



※ この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

消耗部品について

パンケース、パン羽根は消耗品です。劣化・損傷したり、紛失してしまったときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。

品名	部品コード	品名	部品コード
パンケース	SHB-212-PC	パン羽根	SHB-212-HN

愛情点検

長年ご使用のホームベーカリーの点検を!

- ※ 定期的に「安全上のご注意」や「使用上のご注意」を確認してご使用ください。 誤った使い方や長年のご使用による熱・湿気・埃などの影響により、部品
- が劣化し、故障や事故につながることもあります。 ※ 電源プラグやコンセントにたまっている埃は取り除いてください。



こんな症状はありませんか?

- ・本体が異常に熱い
- ・コードや電源プラグが異常に熱い
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・コードを動かすと、電源が入らないことがある
- その他の異常・故障がある



故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。

ご自分での修理は危険です。 絶対に分解しないで ください。

アフターサービスと保証書

保証書(裏表紙)

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入を お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 保証書をよくお読みになり、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合に は販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

- 保証期間中(お買い上げ日から1年未満)の修理 保証書の規定により、無料で修理致します。商品に保証書 を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターま でご相談ください。
- 保証期間が過ぎている(お買い上げ日から1年以上)修理 修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料 で修理致します。お買い上げの販売店、またはサポートセ ンターまでご相談ください。

補修料金のしくみ

補修料金は技術料(故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金)と部品代(修理に使用した部品の代金)などで構成されています。

補修用性能部品の最低保有期間

このホームベーカリーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり 手を加えたりしないでください。

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

<サポートセンター>

TEL: 03-5614-4900 FAX: 03-5614-4391

E-mail でのお問合せ: info@aucsale.com

受付時間: 午前 10 時~午後 5 時

(土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く)

<修理センター>

〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 646-2

株式会社オークセール

サポートグループ返品・修理センター



サポートセンターからのお願い

- ・通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しください。
- ・サポートセンターおよび修理センターへの電話番号/FAX 番号、住所は予告なく変更することがあります。 予めご了承ください。